

# AH08DA-5A

EN Instruction Sheet  
TR Bilgi Dökümanı  
TW 安裝說明  
CN 安装说明



5014005802  
2022-05-13



[www.deltaww.com](http://www.deltaww.com)



- EN ✗ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✗ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✗ Bu ürün AÇIK TIP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✗ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✗ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將其安裝於具防塵、防潮及免於電擊/沖擊意外的外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊的工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外沖擊本體，造成危險及損壞。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıkklayıncaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 將模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。



EN Input

TR Girişler

TW 輸入





CN 輸入

EN 8 analog signal output channels with 16-bit resolution:  $-10\sim+10V$  ·  $0\sim10V$  ·  $-5\sim+5V$  ·  $0/1\sim5V$  ·  $0/4\sim20mA$ . Conversion time: 150us/channel

TR 16-bit çözünürlüklü 8 analog sinyal çıkış kanalı:  $-10\sim+10V$  ·  $0\sim10V$  ·  $-5\sim+5V$  ·  $0/1\sim5V$  ·  $0/4\sim20mA$ . Çevrim zamanı: 150us/channel


TW 8 通道類比信號輸出，16 位元解析度： $-10\sim+10V$  ·  $0\sim10V$  ·  $-5\sim+5V$  ·  $0/1\sim5V$  ·  $0/4\sim20mA$   
轉換時間：150us/通道

CN 8 信道模拟信号输出，16 位分辨率： $-10\sim+10V$  ·  $0\sim10V$  ·  $-5\sim+5V$  ·  $0/1\sim5V$  ·  $0/4\sim20mA$   
转换时间：150us/通道




-10~+10V  
0/4~20mA

EN Dimensions(mm) & Product Profile  
 TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü  
 TW 尺寸(mm)及產品外觀  
 CN 尺寸(mm)及產品外觀



EN	TR	TW	CN
1 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2 I/O indicator	I/O indikatör	運行/錯誤指示燈	运行/错误指示灯
3 Removable terminal block	Sökülebilir terminal bloğu	脫落式端子	脱落式端子
4 I/O terminal configuration	I/O terminal yapılandırma	輸入輸出端子配置	输入输出端子配置
5 I/O description	I/O tanımı	輸入輸出說明	输入输出说明
6 Screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
7 Label	Etiket	標籤	标签
8 Module clip	Modül klipsi	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	TR	TW	CN
EN Wiring	TR Bağlantı	TW 配線	CN 配线
EN The diameters of the cables are in the range of 30-24 AWG (0.3-0.6 mm). The lengths of the plastic jackets removed are in the range of 7-8 mm. The specifications for the terminals and the wiring are shown in the figure. The temperature of the copper conductor should be 60/75°C.	TR Kabloların çapı 30-24 AWG (0.3-0.6 mm) aralığında yer almaktadır. Plastik kılıf çıkarılma uzunluğu 7-8mm aralığında yer almalıdır. Terminal ve bağlantı özellikleri yandaki şekilde gösterildiği gibidir. Bakır iletkeni sıcaklığı 60/75°C olmalıdır.	TW 輸出 / 入配線端請使用 30-24AWG ( 0.3-0.6mm ) 線材，線材撥線長度 7~8mm，端子規格及配線示意圖如右所示。只能使用 60/75°C 的銅導線。	CN 輸出 / 入配线端請使用 30-24AWG ( 0.3-0.6mm ) 线材，线材拔线长度 7~8mm，端子规格及配线示意图如右所示。只能使用 60/75°C 的铜导线。



Part Name	Hazardous Substances						Industrial Automation Headquarters	
	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE	Delta Electronics, Inc.	
Metal Part	X	O	O	O	O	O	Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301	
Plastic Part	O	O	O	O	O	O	Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003	
Electronic	X	O	O	O	O	O		
Contacts	O	O	X	O	O	O		
Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O		
Battery	O	O	O	O	O	O		
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.							<b>台達電子工業股份有限公司</b> 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301 <b>中达电通股份有限公司</b> 地址：上海市浦东新区区民路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003	
沈阳 电话:(024)2334-1160 济南 电话:(0531)8690-6277 杭州 电话:(0571)8882-0610 重庆 电话:(023)8806-0306 乌鲁木齐 电话:(0991)4678-141 天津 电话:(022)2301-5082 哈尔滨 电话:(0451)5366-5568 太原 电话:(0351)4039-485 合肥 电话:(0551)6281-6777 昆明 电话:(0871)6313-7362 兰州 电话:(0931)6406-725 南京 电话:(025)8334-6585 长春 电话:(0431)8892-5060 郑州 电话:(0371)6384-2772 武汉 电话:(027)8544-8475 广州 电话:(020)3879-2175 西安 电话:(029)8836-0780 长沙 电话:(0731)8549-9156 呼和浩特 电话:(0471)6297-808 石家庄 电话:(0311)8666-7337 南昌 电话:(0791)8625-5010 厦门 电话:(0592)5313-601 贵阳 电话:(0851)8690-1374 福州 电话:(0591)8755-1305 北京 电话:(010)8225-3225 上海 电话:(021)6301-2827 成都 电话:(028)8434-2075 南宁 电话:(0771)2621-5001 北京 电话:(010)8225-3225 上海 电话:(021)6301-2827							* 本手册内容若有变更，恕不另行通知。 * 本手册内容若有变动，恕不另行通知。	
<b>Asia</b> China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: +86-21-5812-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Japan: Delta Electronics (Japan), Inc. Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255 Korea: Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945							<b>Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL.</b> 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakam 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 <b>Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd.</b> Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: +61-3-9543-3720 <b>Americas</b> <b>USA: Delta Electronics (Americas) Ltd.</b> 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969 <b>Brazil: Delta Electronics (Brazil) Ltd.</b> Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP- Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-2370 <b>Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.</b> Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalnepantla, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200	
<b>EMEA</b> <b>EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V.</b> Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 <b>BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.</b> Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 <b>DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.</b> Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49(0)2921 987 0 <b>France: Delta Electronics (France) S.A.</b> ZI du bois Chaland 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 <b>UK: Delta Electronics Europe Ltd.</b> 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom TEL: +44-1355-588-888							<b>Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U</b> Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueras - P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 186, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com <b>Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.</b> Via Meda 2-22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: +39 039 8900365 <b>Russia: Delta Energy System LLC</b> Vereskaya Plaza II, office 112 Vereskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: +7 495 644 3240 <b>Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey)</b> Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Ümraniye - Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: +90 216 493 9910 <b>MEA: Eltek Dubai (Eltek MEA DMCC)</b> OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: +971(0)4 2690148	

\*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.